Tango^{Plus}

Schallpegelmesser Klasse 1 nach DIN EN 61672-1:2014



Version 2.51 13. Juni 2019 © SINUS Messtechnik GmbH Föpplstrasse 13, 04347 Leipzig, Germany <u>http://www.soundbook.de</u> info@soundbook.de

© SINUS Messtechnik GmbH

Alle Rechte sind vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der SINUS Messtechnik GmbH darf kein Teil des Benutzerhandbuches fotokopiert oder in irgendeiner anderen Form reproduziert werden. Inhaltliche Änderungen des Benutzerhandbuches behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor. Die SINUS Messtechnik GmbH haftet nicht für technische oder drucktechnische Fehler bzw. Mängel dieses Handbuches. Ebenso übernimmt die SINUS Messtechnik GmbH keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf Lieferung, Leistung oder Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind.

Alle in diesem Dokument erwähnten Produkte sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Inhaltsverzeichnis

1	Aufb	ลม																		5
•	1 1	Allaemeine	e																	5
	1.1	Wightigo U				•••	•••	• •	• •	•••	•••	• •	• •	• •	•	• •	•	• •	•	6
	1.2					• •		• •	•••	• •	•••	• •	• •	• •	•	• •	•	• •	·	0
	1.3	Spannungs	sversorgung .			• •		• •	• •	•••		• •	• •	• •	•	• •	•	• •	·	0
		1.3.1 VVe	chsein der Batte	erien	• • • •	• •		• •	• •	•••		• •	• •	• •	•	• •	•	• •	·	6
	1.4	Aufbau des	Gerates			• •		• •	• •	•••		• •	• •	• •	•	• •	•	• •	·	/
		1.4.1 Tas	stenfeld			• •		• •	• •	•••		• •	• •	• •	•	• •	•		·	8
		1.4.2 An	zeige					• •	• •	• •		• •	• •	• •	•		•		•	8
	1.5	Vorbereitur	ıg												•		•			9
	1.6	Berechnete	e Messgrößen																	10
		1.6.1 Be	rechnete Schallp	egel.																10
		1.6.2 Be	rechnete Terzen																	10
	1.7	Softwarein	stallation																	11
		1.7.1 Ins	tallation des Tan	ao Plus	s Treib	ers														11
		172 T ai	nan-Iltilities Ins	tallation		0.0		• •	• •			• •	• •							11
		1.7. 2 I u	igo-otinico no	lanation	•••	•••	•••	• •	•••	• •	•••	• •	• •	• •	•	• •	•	•••	•	
2	Bedi	enung																		12
	2.1	Betriebsmo	di																	12
	22	Konfigurati	on des Gerätes												-				-	12
		221 Ko	nfiguration am G	orät		• •	•••	• •	•••	•••	••••	• •	• •	• •	•	• •	•	• •	•	12
	^ ^ ^	Tango Util	ition		• • • •	• •		• •	•••	• •	••••	• •	• •	• •	•	• •	•	• •	·	1/
	2.3					• •		• •	• •	•••	••••	• •	• •	• •	•	• •	•	• •	·	14
					 	 		 	 .:	• • •	 	• •	• •	• •	•	• •	•	• •	·	14
		2.3.2 Pro	grammeinstellui	ngen un	a Erw	eitert	e Ge	erate	eins	stellu	ngen	•	• •	• •	•	• •	•	• •	·	14
		2.3.3 Into			• • • •	• •		• •	• •	•••		• •	• •	• •	•	• •	•	• •	·	15
		2.3.4 Da	s Setup Tab .			• •		• •	•••	•••		• •	• •	• •	•	• •	•		·	15
		2.3.5 Dis	play Tab			• •		• •	• •	•••		• •	• •	• •	•		•		·	17
		2.3.6 Oc	tave Tab							• •				• •	•		•		•	17
		2.3.7 Da	ta-Tab											• •	•		•		•	18
		2.3.8 Da	tenexport																	19
	2.4	Durchführe	n einer Kalibrier	ung																21
		2.4.1 Ka	librieren mit Tan	go-Utili	ties .															21
		2.4.2 Tar	ngo Plus direkt k	alibrier	en															22
	2.5	Messen .	• -																	23
		2.5.1 Me	ssen von aerina	en Scha	allpeae	eln.														23
		2.5.2 Üb	ersteuerungs- ur	nd Unte	rsteue	runa	sanz	eiae												23
		253 Ka	libriertes Messer	יפי פיינסי ו		g		e.ge	• •			• •	• •							23
		254 Me		if Tango	Plue	ance	hon	• •	• •	• • •	••••	• •	• •	• •	•	• •	•	• •	•	24
		2.5.4 Mo		n rango Iedruoko	_i ius	anse	men	• •	• •	•••	•••	• •	• •	• •	•	• •	•	• •	·	24
		2.5.5 Me	ssergeonisse au	ISUIUCKE		• •		• •	•••	• •		• •	• •	• •	•	• •	•	• •	·	24
3	Infor	mationen z	ur Eichung																	25
-	3.1	Konfigurati	on als klassicher	Hands	challo	aneln	ness	er												25
	0.1	311 Fre	ouenzaana Tan		- Kon	figura	ation	SI N	 Л		••••	• •	• •	• •	•	• •	•	• •	•	25
		212 Die	btoboroktorictik	JO_i lus Tango l		Konfi	iaura	tion	/ .	 л	•••	• •	• •	• •	•	• •	•	• •	•	20
				laktiona	rius -	Cohë	iyura				 face	••••	 	· ·			•	• •	·	20
	0.0	J.I.J NO			n ann '		use יייייי	- 3L	IVI II 7:+	nt au	iges	σ ι2(eili	IVIIK	1010	ווכ	•	• •	·	21
	3.2	Noningurati		iuiz - ia	ngo_F		Juid	JOR P	NIL	•••		• •	• •	• •	• •	•••	•	•••	·	29
		3.2.1 Vei	wendung des W	ettersch	iutzes	5005	51. 	•••				• •	• •	• •	•	•••	•	• •	·	29
		3.2.2 Fre	quenzgang lang	go_Plus	- Kon	tigura	ation	Out	dool	r Kit	•••	• •	• •	• •	• •	•••	•	• •	·	32
		3.2.3 Ric	htcharakteristik	lango_	Plus -	Konfi	igura	tion	Out	door	Kit	• •		• •	• •		•		•	33
		3.2.4 Ko	rekturen für die	Anwend	dung d	les W	lette	schu	utze	s.,										36

IN	DEX		47					
5	Konf	ormitätserklärung	46					
	4.3	Technische Angaben zu den Kalibratoren	45					
	4.2	Optionales Zubehör	45					
		4.1.2 Steckverbindung des abnehmbaren Mikrofons	44					
	4.1	4 1 1 Korrekturen des Diffusfeldübertragungsmaßes und des Freifeldübertragungsmaßes	43					
4	IECNNISCHE Spezifikation							
	3.8	Eichfähige Firmware	41					
	3.7		41					
		3.6.1 Pegellinearitätsbereiche	40					
	3.6		40					
	3.5	Eigenrauschen	40					
	0.1	3.4.1 Einfluss mechanischer Schwingungen	39					
	34	Finfluss der Umgebungsbedingungen	39					
		3.3.4 Netzfrequenz- und Hochfrequenzfelder	38					
			38					
		3.3.2 Angeben zur EMV	38					
	0.0	3.3.1 Eroquonzgang Tango Plus - Konfiguration olektrische Prüfung	37					
	33	Konfiguration für elektrische Prüfung	37					

1 Aufbau

Vielen Dank für den Kauf des Produktes Tango_Plus von SINUS Messtechnik GmbH. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Meßsystems diese Bedienungsanleitung sorgfältig. Tango_Plus ist ein integrierender Schallpegelmesser nach DIN EN 61672-1:2014 der Genauigkeitsklasse 1 und Störfestigkeit Gruppe Z. Es können Oktaven und Terzen nach IEC 61260:2003 gemessen werden. Dies gilt für alle in Abschnitt 3 angegebenen Konfigurationen.

HINWEIS!	Mit Tango_Plus kann unter Eichpflicht gemessen werden. (Die Zulassungsnummer lautet:)
ACHTUNG!	Wenn mit Tango_Plus geeichte Messungen durchgeführt werden, ist aus-

Wir empfehlen Ihnen, die Funktionstüchtigkeit durch einige Testmessungen zu erproben, bevor Sie wichtige Messungen durchführen.

schließlich Originalzubehör zu verwenden.

1.1 Allgemeines

Im Handbuch gibt es folgende Kennzeichnungen:

HINWEIS!	Hier sind Hinweise für die effiziente Handhabung, den richtigen Umgang mit der Messhardware sowie Weiterführendes zu finden.
VORSICHT!	Dies sind Hinweise zur Gefährdungsvermeidung für Personen oder Hard- ware.

ACHTUNG! Hier sind Hinweise zur Vermeidung von Messfehlern, Beschädigung der Hardware o. ä. zu finden.

Sollten Sie Fragen zu Funktion oder Anwendung haben, werden wir Ihnen diese gern beantworten. Unter dieser Adresse erhalten Sie auch Ersatzteile und Zubehör.

Anschrift: SINUS Messtechnik GmbH Föpplstraße 13 04347 Leipzig

Telefon: +49-(0)341-24429-33

Telefax: +49-(0)341-24429-99

Email: info@soundbook.de

Web: http://www.soundbook.de

1.2 Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie bei dem Einsatz des Gerätes die nachfolgenden Hinweise:

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Schützen Sie das Gerät trotz robuster Bauart vor allen unnötigen mechanischen Stößen und Schwingungen sowie vor Feuchtigkeit und Schmutz.
- Achten Sie bei der Arbeit darauf, dass die empfindliche Mikrofonmembran nicht berührt oder befeuchtet wird.
- Beachten Sie die zulässigen Einsatztemperaturen des Gerätes.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch immer aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht unnötig hohen Temperaturen aus, wie sie zum Beispiel in einem PKW bei direkter Sonneneinwirkung schnell entstehen können.
- Reinigen Sie das Gerät bei Bedarf vorsichtig, ohne dabei Lösungsmittel zu verwenden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder im Falle einer Störung selbst zu reparieren. Derartige Manipulationen führen immer zum Garantieverlust und in der Regel zu größeren Schäden. Notieren Sie die auftretenden Fehler und senden Sie uns das Gerät zu.

1.3 Spannungsversorgung

Das Gerät wird von zwei Batterien vom Typ LR6/AA betrieben (Nennspannung 1.2 ... 1.5 V, Primärzelle oder Akkumulator). Damit wird eine Laufzeit von mindestens 40 Stunden erreicht. Tango_Plus kann hilfsweise auch über das mitgelieferte USB Kabel extern mit Strom versorgt werden, wobei aber immer Batterien eingelegt sein müssen. Dazu wird das USB Kabel an einen PC oder an eine Steckdose (über einen geeigneten Adapter) angeschlossen. Der USB-Anschluss ist von der internen Batterieversorgung getrennt, sodass die Batterien beim Netzbetrieb nicht beschädigt, Akkus aber auch nicht geladen werden.

ACHTUNG! Für eichpflichtige Messungen muss Tango_Plus vom öffentlichen Netz getrennt über Batterie betrieben werden.

1.3.1 Wechseln der Batterien

Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Gerätes (Abbildung 1.1).



Abbildung 1.1: Offenes Batteriefach

Zum Wechseln der Batterien gehen Sie wie folgt vor:

- Schieben Sie die Verriegelung des Batteriefachs nach oben
- Nehmen Sie den Deckel ab
- Entnehmen Sie die alten Batterien
- Setzen Sie neue Batterien ein und achten Sie dabei auf richtige Polung (Abbildung 1.1)
- Schalten Sie das Gerät ein und prüfen Sie den Ladezustand der Batterie in der Anzeige (Abschnitt 1.4.2).

ACHTUNG! Beim Wechsel der Batterien wird die Uhrzeit gelöscht, wenn Tango_Plus nicht gleichzeitig über das USB Kabel mit externem Strom versorgt wird.

1.4 Aufbau des Gerätes



Tango_Plus besteht aus folgenden Teilen: Abnehmbares Mikrofon mit Vorverstärker, Gehäuse, Display, Tastenfeld und Batteriefach. Ein Öffnen des Gerätes durch den Anwender ist nur zum Wechseln der Batterien notwendig (Abschnitt 1.3.1).

An der Stirnseite des Gerätes befindet sich die USB-Buchse zum Anschluss des Gerätes an den PC (Typ USB-C). Daneben befindet sich eine Buchse für einen 3,5 mm Klinkenstecker. An diesem Monitoringkanal können z. B. Kopfhörer angeschlossen werden, für eichpflichtige Messungen ist er *nicht* zugelassen. Außerdem verfügt Tango_Plus über einen direkten Druckeranschluss (Abschnitt 2.5.5).

Eine nähere Beschreibung des Displays bzw. des Tastenfeldes ist in Abschnitt 1.4.2 bzw. 1.4.1 zu finden. Beachten Sie weiterhin die Hinweise in Abschnitt 1.2.

Abbildung 1.2: Aufbau des Gerätes

ACHTUNG! Eichpflichtige Messungen dürfen nur im Batteriebetrieb durchgeführt werden. Der Monitorkanal ist dafür nicht zugelassen.

1.4.1 Tastenfeld

Wird das Gerät nicht vom PC aus gesteuert, so können alle Einstellungen auch über das Tastenfeld vorgenommen werden. In der Mitte befinden sich Pfeiltasten mit einem zentralen OK-Button. In den oberen Ecken befinden sich Funktionstasten, deren Funktionen durch Symbole auf dem Display angezeigt werden. Die Taste unten links startet und pausiert eine Messung, während die rechte das Gerät einschaltet und die Helligkeit skaliert.

1.4.2 Anzeige

Die Anzeige (Display) dient der Darstellung der Messwerte und der Konfiguration des Gerätes. Die Aktualisierung erfolgt alle 500 ms. Die Statusleiste am oberen Rand des Displays zeigt Symbole für: Akku, Speicher, Wiedergabe/Pause, Speicherung, Kalibrierung, USB-Anschluss, Helligkeitsstufe und Uhrzeit. Unter der Uhrzeit wird die Messdauer angezeigt. Es gibt drei grundlegende Modi, um Spektren, Pegelverlaufsdaten oder numerische Werte anzuzeigen sowie eine Informationsanzeige.



Die Terzanzeige zeigt ein Spektrum im Hauptteil mit Live-Werten als Balken und L_{eq} Werte als Stufe. Über die links/rechts-Tasten kann der Cursor im Spektrum verschoben werden, um einzelne Bänder auszuwählen. Der Bandpegel und die zugehörige Frequenz werden über dem Graphen angezeigt wie auch die Messdauer. Auf der linken Seite werden die Pegel L_{AF} und L_{CF} als Balken angezeigt. Die Unterseite zeigt numerisch einen Schallpegelwert, der mit den Hoch/Runter-Tasten umgeschaltet werden kann.

Abbildung 1.3: Anzeige Terzen



Anstatt des Spektrums zeigt die Pegelverlaufanzeige zwei Pegelverläufe im Hauptteil an. Die Anzuzeigenden Pegel werden in der Konfiguration ausgewählt (Abschnitt 2.2.1). Die Zeitlänge der x-Achse kann mit den Links/Rechts-Tasten umgeschaltet werden.

Abbildung 1.4: Anzeige Pegelverlauf



Die Numerische Anzeige zeigt die Werte zum unten ausgewählten Pegel an.

Abbildung 1.5: Numerische Anzeige

■ ■ ► ● CAL 15:34							
	MARK	File: 95 22:35:48					
dB	Start Time						
		20/4/2018					
80	\odot	15:24:12					
50	File Size	174 kB					
20							
	Measu	rement in in in in iteration in the second s					

Abbildung 1.6: Info Measurement

Die Info Anzeige enthält Informationen in den Tabs:

- Measurement: Name, Dauer, Datum, Zeit und Dateigröße
- Microphone: Kalibrationsstatus, -datum und -Uhrzeit sowie Empfindlichkeit und Anschlussmodus des Mikrofons (Abschnitt 3.1 und 3.2)
- Hardware: Firmware-Version, Hardware-Revision, Seriennummern des Vorverstärkers und der Mikrofonkapsel (siehe auch Tabelle 2.2 : Device > Info)

HINWEIS! Wird nicht der originale Vorverstärker erkannt, erscheint eine Warnung. Eine Messung ist dann trotzdem durchführbar, enthält aber einen entsprechenden Vermerk.

1.5 Vorbereitung

Bitte beachten sie die folgenden Hinweise, bevor das Gerät zum ersten Mal verwendet wird:

- Lesen Sie dieses Handbuch und befolgen Sie die Hinweise bevor das Gerät verwendet wird.
- Legen Sie die Batterien ein, wie in Abschnitt 1.3.1 beschrieben.
- Installieren Sie die Software auf einem PC (Treiber und Tango-Utilities).
- Verbinden Sie das Gerät mit dem PC über das mitgelieferte USB-Kabel.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den An/Aus-Button für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten.

1.6 Berechnete Messgrößen

Tango_Plus kann verschiedene Schallpegel berechnen sowie Oktaven und Terzen. Es können bis zu 32 MB an Daten gespeichert werden.

1.6.1 Berechnete Schallpegel

Pegel	Beschreibung			
L _{AF}	Schalldruckpegel, Frequenzbewertung A, Fast (125 ms Zeitkonstante)			
L _{AFmax}	Pegelmaximum von LAF über der gesamten Messzeit (in der Anzeige) bzw. des letzten Speicherintervalls			
L _{AFmin}	Pegelminimum von LAF über der gesamten Messzeit (in der Anzeige) bzw. des letzten Speicherintervalls (ge-			
	speicherte Daten); kann nur über Tango-Utilities abgelesen werden			
L _{AS}	Schalldruckpegel, Frequenzbewertung A, Slow (1 s Zeitkonstante)			
L _{ASmax}	Pegelmaximum von LAS über der gesamten Messzeit (in der Anzeige) bzw. des letzten Speicherintervalls			
L _{ASmin}	ASmin Pegelminimum von L _{AS} über der gesamten Messzeit (in der Anzeige) bzw. des letzten Speicherintervalls speicherte Daten); kann nur über Tango-Utilities abgelesen werden			
L _{CF}	Schalldruckpegel, Frequenzbewertung C, Fast (125 ms Zeitkonstante)			
L _{CFmax}	Pegelmaximum von L _{CF} über der gesamten Messzeit (in der Anzeige) bzw. des letzten Speicherintervalls			
L _{CFmin}	Pegelminimum von L _{CF} über der gesamten Messzeit (in der Anzeige) bzw. des letzten Speicherintervalls (ge-			
	speicherte Daten); kann nur über Tango-Utilities abgelesen werden			
L _{Almax}	Maximaler Impulspegel, Frequenzbewertung A			
L _{Cpeak}	Spitzenwert des C-bewerteten Schalldruckpegels			
L _{Apeak}	Spitzenwert des A-bewerteten Schalldruckpegels			
L _{Aeq}	Äquivalenter Dauerschalldruckpegel über der gesamten Messzeit (in der Anzeige) bzw. des letzten Speicherin-			
	tervalls (gespeicherte Daten), Frequenzbewertung A			
L _{Ceq}	Äquivalenter Dauerschalldruckpegel über der gesamten Messzeit (in der Anzeige) bzw. des letzten Speicherin-			
	tervalls (gespeicherte Daten), Frequenzbewertung C			
L _{Ceq} - L _{Aeq}	Differenz der Werte L _{Ceq} und L _{Aeq}			
L _{AE}	Schallexpositionspegel, Frequenzbewertung A			
L _{AFT}	Maximum des L _{AF} im letzten 5 s Interval			
LAFTeq	Äquivalenter Dauerschalldruckpegel errechnet aus den LAFT über die gesamte Messzeit nach DIN 45645-1			
L _{AFTeq} - L _{Aeq}	Differenz der Werte L _{AFTeq} und L _{Aeq}			
L _{Aleq}	Äquivalenter Impulspegel, Frequenzbewertung A			
L _{Aleq} - L _{Aeq}	Differenz der Werte L _{Aleq} und L _{Aeq}			
L _{Cpeak>n}	Zeit in der der L _{Cpeak} größer als n dB war (n = 1, 2, 3)			
L _{AFn}	Aus dem L_{AF} können Perzentilpegel ($n = 1, 2, 3$) berechnet werden. Es gibt 7 voreingestellte Standardperzentilen			
	(1, 5, 10, 50, 90, 95, 99), aber auch benutzerdefinierte Werte sind möglich.			

Tabelle 1.1: Berechnete Schallpegel

HINWEIS!	Alle Schallpegelwerte sind nur durch manuellen Start/Stop-Betrieb rück- setzbar bzw. lässt sich nur durch diese Funktion die Integrationszeit für die äquivalenten Dauerschalldruckpegel einstellen.
HINWEIS!	Alle integrierten und in Tabelle 1.1 aufgeführten Schallpegel sind nach Be- endigung der Messung/Integration sofort auf der Anzeige ablesbar.

1.6.2 Berechnete Terzen

Tango_Plus kann volle Oktaven und Terzen berechnen. Die Frequenzbewertungen A, C oder Z können angewendet werden. Der Frequenzebereich ist fest: 10 Hz - 20 kHz. Das Speicherintervall definiert die Anzahl der Einzelspektren, die linear gemittelt werden.

1.7 Softwareinstallation

Zuerst ist der TANGO-Treiber zu installieren, damit Tango_Plus über USB erkannt wird. Als zweites sollte **Tango-Utilities** installiert werden, um am PC Messkonfigurationen einzustellen und Daten zu exportieren.

1.7.1 Installation des Tango_Plus Treibers

Die Datei zur Installation des TANGO Treibers befindet sich auf dem mitgelieferten USB-Stick. Starten Sie das Treiberinstallationsprogramm mit dem Windows Explorer. Führen Sie die Installation aus und bestätigen Sie alle Fenster. Dieser Prozeß kann je nach Systemleistung einige Minuten dauern.

1.7.2 Tango-Utilities Installation

Die Installation der Software **Tango-Utilities** ist ähnlich wie bei anderen Windows-Programmen. Gehen Sie wie folgt vor:

- Starten Sie das Installationsprogramm (Tango_Utilities_Version.exe).
- Das erste Fenster zeigt die Version der Software. Next wechselt zum nächsten Fenster.
- Hier können Sie den Installationspfad angeben. Next wechselt zum nächsten Fenster.
- Dieser Dialog gibt Ihnen die Möglichkeit, den Pfad im Start-Menü von Windows festzulegen. Next wechselt zum nächsten Fenster.
- Dieser Dialog zeigt eine Zusammenfassung der Einstellungen. Next wechselt zum nächsten Fenster.
- Um die Installation abzuschließen, klicken Sie auf Finish.

2 Bedienung

2.1 Betriebsmodi

Für Tango_Plus gibt es verschiedene Betriebsmodi:

AUS Im ausgeschalteten Zustand kann nicht gemessen werden. Nur die Uhr läuft intern weiter.

Stopp Das Gerät ist eingeschaltet. Der L_{AF} und der L_{CF} werden gemessen und angezeigt. Wenn der Record Modus eingeschaltet ist, wird das Kreissymbol ● angezeigt.

HINWEIS! Die Zeit zwischen dem Zurücksetzen der Messung mit STOPP und dem möglichen Neubeginn einer Messung beträgt 16 ms.

- Run Das Gerät ist eingeschaltet und es wird eine Messung durchgeführt (► blinkt). Ist die Datenaufzeichnung aktiv blinkt ● . Die Momentanwerte der Messung können auf der Anzeige abgelesen werden und mit den Hoch/Runter-Tasten kann von Wert zu Wert weitergeschaltet werden.
- **Pause** Eine laufende Messung ist unterbrochen (**II** wird angezeigt) und die Messzeit wurde angehalten. Die Messung kann jederzeit gestoppt oder fortgesetzt werden.
- **Repeat** Wenn eine Dauer angegeben und Wiederholen aktiviert ist, wird die so konfigurierte Messung in einem vorzugebenden Intervall wiederholt.
- Start Time Eine Messung ist konfiguriert, aber wartet mit der Aufzeichnung bis zur festgelegten Startzeit (^(G) blinkt). Das Gerät kann ausgeschaltet werden. Es schaltet sich zur Messung selbständig ein und danach wieder aus. Die Messung kann jederzeit gestoppt werden.

Display	Beschreibung
	Das Gerät befindet sich im Pause-Modus. Die Messung wurde angehalten und die Messzeit gestoppt.
	Die Datenaufzeichnung ist aktiviert. Messungen werden im Run-Modus gespeichert.
	Das Gerät befindet sich im Run-Modus (Symbol blinkt). Die Messung wurde gestartet. Wenn die Datenaufzeichnung aktiv ist, werden Daten gespeichert. Wenn die Datenaufzeichnung inaktiv ist, werden keine Daten gespeichert.
Θ	Eine Messung ist konfiguriert, aber wartet mit der Aufzeichnung bis zur festgelegten Startzeit (Symbol blinkt). Wenn die Messung läuft, blinkt das Symbol nicht mehr.

Tabelle 2.1: Anzeige der Betriebsmodi

HINWEIS!

Die Zeitsteuerung kann nur manuell am Gerät konfiguriert werden.

2.2 Konfiguration des Gerätes

Die Konfiguration des Gerätes kann manuell am Gerät oder mit der Software Tango-Utilities erfolgen.

2.2.1 Konfiguration am Gerät

Für das Konfigurieren am Gerät ergibt sich das in Tabelle 2.2 abgebildete Schema:

Einstellung		Beschreibung					
Meas	urement						
	Record Mode	Auswahl, ob Werte gespeichert oder nur angezeigt werden sollen.					
	Sync at Full Hour	Synchronisiere Zeit an voller Stunde.					
	Fixed Duration	Messung endet nach festgelegter Dauer.					
	Repeat Mode	Wenn eine feste Dauer vorgegeben ist, kann die Messung automatisch wiederholt werden.					
	Repeat Interval	Wenn eine feste Dauer und automatisch wiederholen eingestellt sind, muss ein Intervall festgelegt werden, in dem die Messung wiederholt wird. So kann man zum Beispiel jeden Tag um 6 Uhr eine Messung von 1 Stunde durchführen lassen.					
	Start Time	Vorgabe einer Uhrzeit für den automatischen Messbeginn.					
Calibr	ation						
	Start Calibration	Kalibrierung starten					
	Calibration Level	Kalibrierungspegel einstellen (94.0 dB, 104.0 dB, 114.0 dB, Other)					
	Reset Calibration	Kalibrationswert auf Werkseinstellungen zurücksetzen					
Meas	urement Values	(Wähle einen Pegel, z.B. L _{AFmax} und lege die folgenden Eigenschaften fest.)					
	Display Location	Einstellung, auf welchem Graphen der Wert angezeigt werden soll.					
	Display Interval	Einstellung der Aktualisierungsrate angezeigter Werte (500 ms,, 60 min, nur Endergebnis)					
	Storage Interval	Einstellung des Speicherintervals (Nicht speichern, 62.5 ms,, 60 min, nur Endergebnis)					
	Print Result	Einstellung, ob das Ergebnis ausgedruckt werden soll.					
Octav	e Spectrum						
	Octave Mode	Einstellung, ob 1/3 oder volle Oktaven gemessen werden sollen.					
	Display Range	Skalierung der Y-Achse					
	Display Weigthing	Verfügbare Bewertungen: Z, A, C					
	Display Interval	Einstellung der Aktualisierungsrate angezeigter Werte (125 ms,, 60 min, nur Endergebnis)					
	Storage Weigthing	Verfügbare Bewertungen: Z, A, C					
	Storage Interval	Einstellung des Speicherintervals (Nicht speichern, 125 ms,, 60 min, nur Endergebnis)					
Histor	y Graph						
	Display Range	Skalierung der Y-Achse					
	History Time	Skalierung der X-Achse					
	Graph 1	Auswahl, welcher Wert gelb dargestellt werden soll.					
	Graph 2	Auswahl, welcher Wert grün dargestellt werden soll.					
Stora	ge Files						
	Stored Files	Ergebnisse ansehen, Datei löschen.					
	Reset Storage File ID	Setzt die Datei-Indizes auf die kleinstmögliche Zahl zurück, sodass keine Lücken mit neuen Mes- sungen aufgefüllt werden: Seien Messungen mit den Indizes 1 bis 6 gespeichert. Werden nun z.B. die Messungen 3, 5, und 6 gelöscht und die File IDs zurückgesetzt, dann wird die nächste Messung mit 5 indiziert.					
	Erase all Storage Files	Lösche alle Dateien.					
Device	Э						
	Time	Zeit einstellen und Format (12 - oder 24 Stunden) festlegen					
	Display	Allgemeine Anzeige-Einstellungen					
	Panels	Einstellung, welche Panels angezeigt werden sollen: Octave Spectrum, History Graph, Results, Measurement Info					
	Options	Zusätzliche Einstellungen: Microphone Connection (Direct connection, cable connection, Weather Protector, Frequency Ge- nerator) Power (automatic: On by USB, On by Reset, Off by Inactivity)					
	Info	Zeigt Informationen über Firmware und Hardware an (siehe auch Abbildung 1.6).					
	Reset Configuration	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen					
Print Results							

Tabelle 2.2: Menüführung der manuellen Konfiguration von Tango_Plus

2.3 Tango-Utilities

Tango-Utilities ist eine einfache Software zur Konfiguration von Tango_Plus sowie zum Exportieren gemessener Daten. Es ist *nicht* für weiterführende Analysen konzipiert. Damit Sie das Gerät über den PC konfigurieren können, muss der Tango-Treiber und die Software **Tango-Utilities** installiert sein (Abschnitt 1.7). **Tango-Utilities** umfasst eine Hauptmenüzeile und eine Zeile mit Buttons für: Stopp, Start/Pause, Speichern/Nicht Speichern, Marker setzen und Kalibrierungsstart. Unten befinden sich die Tabreiter und die Statuszeile.

∼ Tango-Utilities					
File <u>M</u> easurement <u>S</u>	Settings <u>H</u> elp Marine CAL				SINUS
Current Configuration	n				Apply
	Display/Monitor	Storage	Printer	<u>o</u> l	Open
LAF:	🎟 🗠 88 🛛 500 ms	62,5 ms		-	Save
ᆶ Setup 陆 Displa	ay 📠 1/3 Octave 🔳 Data	i Info			
- COM34	Stop 📄 Memory	[,] usage: Hour = 2486,5 kB	3 / Day = 59676,3 kB	/ Week = 417	7734,2 kB

Abbildung 2.1: Tango-Utilities Ansicht: Hauptmenü, Buttons, Arbeitsfläche, Tabreiter, Statuszeile

2.3.1 Statuszeile

Die Statuszeile zeigt verschiedene Statusinformationen von links nach rechts:

Verbindungsstatus: **a** incht verbunden, **a** verbunden aber Tango_Plus aus, **a** verbunden und an; **Virtueller COM Port**;

Status der Messung: Stop, Measurement, Pause;

Record Status: \blacksquare Record-Modus aus, \blacksquare Record-Modus ein, $\blacksquare \stackrel{blinken}{\longleftrightarrow} \blacksquare$ Record-Modus ein (Aufnahme); **Markerstatus**: MARK;

Speicherbedarf: pro Stunde, Tag und Woche

2.3.2 Programmeinstellungen und Erweiterte Geräteeinstellungen

Über das Hauptmenü **Settings->Program...** (Abbildung 2.2) sind folgende Programmeinstellungen verfügbar: Auswahl des angeschlossenen Tango_Plus (**Connected Device**), das voreingestellte Exportverzeichnis (**Default Export Directory**) und das voreingestellte Verzeichnis für Konfigurationsdaten. Diese Einstellungen sind *nicht* über die Bedienung am Gerät erreichbar.

Setup Connected Device SINUS SLM TangoPlus (307.4) (COM30)	× • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Advanced Device Settings	
Default Export Directory [C:\Users\HUB\Desktop\Exports Select Configuration Directory [C:\\Documents\SINUS-Tango\Configuration Select		 Disable device calibration Disable display setup changes Disable measurement setup changes Enable fixed record mode Startup after battery replacement 	OK Cancel
OKCe	cel		

Abbildung 2.2: Programmeinstellungen

Abbildung 2.3: Erweiterte Programmeinstellungen

Einstellung	Beschreibung			
Disable Device Calibration	Damit wird die Kalibration am Gerät gesperrt.			
Disable display setup changes)ie Display-Einstellungen werden gesperrt.			
Disable measurement setup changes	Die Einstellung zur Aufzeichnung der Messung wird gesperrt.			
Enable fixed record mode	Der Record-Modus ist immer aktiv.			
Startup after battery replacement	Automatischer Start nach Batteriewechsel			

Tabelle 2.3: Erweiterte Programmeinstellungen

2.3.3 Info Tab

Die Softwareversion von **Tango-Utilities** kann im Hauptmenü unter **Help -> About** angezeigt werden (Abbildung 2.5). Die Firmwareversion des Gerätes wird im Info-Tab angezeigt (Abbildung 2.4).



Abbildung 2.4: Tango-Utilities - Info Tab

Abbildung 2.5: Tango-Utilities - About-Box

2.3.4 Das Setup Tab

Im Setup-Tab wird die Konfiguration mit Tango-Utilities durchführt (Abbildung 2.6). Mit den Checkboxen in der Spalte Display kann die Darstellung des jeweiligen Wertes auf der Anzeige des Gerätes selbst und auf dem PC ein- bzw. ausgeschaltet werden. Einige Messwerte haben optionale Parameter, die in der Spalte Options eingestellt werden. Über Open bzw. Save kann eine Konfiguration vom PC geladen bzw. die aktuelle auf dem PC gespeichert werden. Entsprechendes gilt für die Menüpunkte File \rightarrow "Open Configuration" und File \rightarrow "Save Configuration As". Mit Apply wird die aktuelle Konfiguration an Tango_Plus übergeben.

In der Spalte **Storage** werden die Speicherbedingungen der Messwerte festgelegt. Die Speicherung kann ausgeschaltet, auf ein Endergebnis beschränkt, oder aber auf regelmäßige Intervalle festgelegt werden. Für die Intervallgröße stehen je nach Messgröße Werte zwischen 62,5 ms und 60 min zur Verfügung. Auch wenn Messgrößen in Intervallen gespeichert werden, wird zusätzlich ein Endergebis über die gesamte Messzeit berechnet und gespeichert. Dieses würde selbst dann gesichert, wenn die Intervallspeicherung wegen vollem Speicher abgebrochen werden müsste. In diesem Falle hört das Aufzeichnungssymbol • auf zu blinken.

HINWEIS! Sollen die Werte der drei möglichen Perzentilen in Intervallen gespeichert werden, muss die Länge des Speicherintervalls für alle gleich sein.

Das Einschalten der **Synchronisation** bewirkt, dass zur vollen Stunde ein neues Speicherintervall gestartet wird. Die Uhrzeit wird in Tango_Plus automatisch beim Start von **Tango-Utilities** gestellt.

Tango-Utilities						_ D X
ile <u>M</u> easurement	<u>S</u> ettings <u>H</u> e	elp				CIAILIE
						SINUS
MaxInformation					(changed) 💌	Apply
	Displ	ay/Monitor	Storage	Printer	Options	Open
LAF:	mi 🗠 88	500 ms	62.5 ms			Save
LAFmax :	aut 🗠 88	Result	500 ms	Disabled		
LAFmin :	mi 🗁 88	Result	500 ms	Disabled		
LAS:	mi 🗠 88	500 ms	62,5 ms			
LASmax:	mi 🗠 88	Result	500 ms	Disabled		
LASmin :	MI 🗠 88	Result	500 ms	Disabled		
LCpeak:	IIII 🗠 88	Result	500 ms	Disabled		
LAImax	mil (2. 88	Result	Result only	Disabled		
LAeq:	anii 🗠 88	Result	500 ms	Disabled		
LAE :	III 🗠 88	Result	500 ms	Disabled	Weighting 1 sec	
LAFT:					1	
LAFTeq:	mil (2) 88	Result	Result only	Disabled		
LAFTeq - LAeq :	mii 🗅 88	Result	Result only	Disabled		
LCpeak> (1) :	88	Result		Disabled	>130 dB	
LCpeak> (2) :	88	Result		Disabled	> 135 dB	
LCpeak> (3) :	88	Result		Disabled	>140 dB	
LAFn (1) :	88	Result	60 sec	Disabled	50 %	
LAFn (2) :	88	Result	60 sec	Disabled	90 %	
LAFn (3) :	88	Result	60 sec	Disabled	95 %	
LCF :	1 100 100		-	- 1	3 10	
LCFmax:	mil [22 88	Result	Result only	Disabled		
LCFmin :	mi 🗅 88	Result	Result only	Disabled		
LCeq:	mi 🖾 88	Result	Result only	Disabled		
LCeq-LAeq:	nd 12. 88	Result	Result only	Disabled		
Spectrum :		Result	Result only		1/3 Octave Mode	
		Z-Weighting	Z-Weighting			
			Synchronisation:			
🖇 Setup 🖿 Disp	I Ilay IIII 1/3 C)ctave 🔳 Data	i Info	2	1	
COM27	Stop	Memory us	age: Hour = 607.4 kB	/ Day = 14577.9 kB	/ Week = 102045.2 kB	-

Abbildung 2.6: Konfiguration im Setup Tab

2.3.5 Display Tab

Im Display-Tab werden Pegel über der Zeit angezeigt, die während einer Messung berechnet werden (gemäß den Einstellungen im Setup-Tab). Links sind die anzeigbaren Größen aufgeführt. Maximal vier Größen können in der Kopfzeile zur gleichzeitigen Anzeige ausgewählt werden. Das Kontextmenü des Graphen bietet Funktionen zum Zoomen und zur Skalierung der Achsen.



Abbildung 2.7: Pegel im Display Tab



2.3.6 Octave Tab

Abbildung 2.8: Spektrale Werte im Octave Tab

Im "1/3 Octave"-Tab (Abbildung 2.8) werden Spektralwerte angezeigt, die durch das Gerät während einer Messung berechnet werden. Ein Klick auf die entsprechenden Einträge über der Grafik ermöglicht die Anpassung der zeitlichen Wichtung (Z-blau, A-grün, C-gelb) und der grafischen Refreshrate. Über das Kontextmenü des Graphen können die Achsen skaliert werden. Zusätzlich zeigt eine vertikale Linie den aktuellen Wert des ausgewählten Bandes und eine horizontale den Summenwert des ganzen Spektrums.

2.3.7 Data-Tab

Im Data-Tab wird rechts eine Übersicht der aufgenommenen Daten tabellarisch angezeigt. Auf der linken Seite steht die Zusammenfassung der jeweils ausgewählten Messung. Mit einem Klick der rechten Maustaste auf einen Eintrag in der Tabelle auf der rechten Seite öffnet sich ein Kontextmenü, mit dem Sie die Messung löschen können (**Delete**) oder die Daten auf dem PC speichern können (**Export**).

Tango-Utilities				
ile <u>M</u> easurement <u>S</u> ettings <u>H</u> e	lp			
	AL			SINU
	Measurement	Start time	Size	Status
File info	陆 File1	13.06.2017 17:12:22	5 KB	New
	🛤 File3	14.06.2017 09:59:19	2 KB	New
	File4	14.06.2017 10:04:45	2 KB	New
File38	陆 File5	14.06.2017 10:12:21	1 KB	New
Created: 20.07.2017 11:16:52	File6	14.06.2017 10:15:26	103 KB	New
Duration: 3:38	File7	14.06.2017 10:57:43	2 KB	New
Size : 127.46 KB	File8	14.06.2017 16:51:45	1 KB	New
	File9	14.06.2017 16:51:56	3 KB	New
	File10	14.06.2017 17:08:12	3 KB	New
Overrange: no	File12	19.06.2017 09:40:55	2 KB	New
Linderrance : no	File13	20.06.2017 10:18:50	5 KB	New
	File14	20.06.2017 10:19:20	1 KB	New
LAFmax: 70,9 dB	File15	03.07.2017 09:09:07	1 KB	New
LAFmin: 36,0 dB	File16	03.07.2017 09:09:33	2 KB	New
LASmax: 63,9 dB	🛤 File17	03.07.2017 09:10:49	2 KB	New
LASmin : 37,0 dB	🛤 File18	03.07.2017 09:11:04	2 KB	New
I Cpeak : 943 dB	🛤 File19	03.07.2017 09:11:31	1 KB	New
	File20	03.07.2017 09:11:57	1 KB	New
LAIMAX. 73,7 UD	File21	03.07.2017 09:22:58	1 KB	New
LAeq: 51,/dB	File22	03.07.2017 09:23:06	1 KB	New
LAE (1s): 75,1 dB	🛤 File23	04.07.2017 08:27:13	2 KB	New
LAFTeq: 61,2 dB	File24	04.07.2017 10:09:19	3 KB	New
LAFTeg-LAeg 95 dB	🛤 File25	04.07.2017 10:16:30	3 KB	New
LCpeek N130 dB : 0:00	🛤 File26	04.07.2017 10:17:07	3 KB	New
	🛤 File27	04.07.2017 10:17:27	3 KB	New
LUpeak >135 dB : —	陆 File28	04.07.2017 10:17:48	1 KB	New
LCpeak >140 dB: —	陆 File29	17.07.2017 11:14:04	1 KB	New
LAF90: 37,4 dB	🛤 File30	19.07.2017 13:03:22	204 KB	Exported
LAF95 :	🛤 File31	19.07.2017 13:25:37	7 KB	New
LAF99	🛤 File32	19.07.2017 13:27:00	270 KB	Exported
LCEmey: 027 dD	🛤 File33	19.07.2017 15:01:08	16 KB	New
	🛤 File34	19.07.2017 15:02:24	6 KB	New
LCEmin: 47,5 dB	🛤 File35	19.07.2017 15:03:48	18 KB	New
LCeq : 62,6 dB	🛤 File36	20.07.2017 11:09:19	101 KB	New
LCeq-LAeq: 10,9 dB	File37	20.07.2017 11:16:03	8 KB	New
A second a source of a contraction of	File38	20.07.2017 11:16:52	128 KB	New
Synchronisation : Disabled				
		111		
🎄 Setup 📐 Display 📠 1/3 C	Ictave 🖭 Data 🚺	Info		
COM27 Stop	Free memor	/ 22.8 Mb / 91 Files		

Abbildung 2.9: Data Tab

ACHTUNG! Es können maximal 128 Dateien gespeichert werden!

2.3.8 Datenexport

Aufgezeichnete Messdaten werden im internen Speicher (32 MB) des Gerätes abgelegt. Diese Datensätze werden im Data-Tab aufgelistet (Abschnitt 2.3.7). Mit der rechten Maustaste lässt sich ein Kontextmenü öffnen, um mit **Export** das entsprechende Fenster aufzurufen.

History Data Tab

Dieser Tab stellt den Export von Zeitverläufen (Pegel oder Spektren) ins mit Excel kompatible csv-Format zur Verfügung. Zur Verwendung muss die Checkbox "Enable Export file" aktiviert werden. Der Name der Exportdatei wird eingetragen und automatisch anzufügende Attribute können aktiviert werden. Unten werden alle Größen der Messung ausgewählt, deren Werte in der Exportdatei enthalten sein sollen. Über den Add File-Button können weitere History Data Tabs erzeugt werden. Somit können in einem Exportprozess mehrere verschieden konfigurierte Exportdateien von derselben Messung erzeugt werden.

Enable Export File		tesuit	E result			
Enable Export File						
Enable Export File						
Destination Folder <defa< td=""><td>ult></td><td></td><td></td><td></td><td>Select Folder</td><td></td></defa<>	ult>				Select Folder	
	DI					
-ixed Name Part: Tang	IoPlus.csv					
Include Storage File ID)					
🖌 Include Messurement T	Time					
 Include Measurement 	lime					
 Include Serial Number 						
include centar (unber						
	8					
Export File Name : 20	117-07-20_11-16-52_	1463_	_Measurem	ent_38_TangoPlus.csv	v	
Export File Name : 20	117-07-20_11-16-52_	.1463_	_Measurem	ent_38_TangoPlus.cs\	v	
Export File Name : 20	117-07-20_11-16-52_	1463_	_Measurem	ent_38_TangoPlus.csv	<i>,</i>	
Export File Name : 20 Value Selection	117-07-20_11-16-52_	.1463_	_Measurem	ent_38_TangoPlus.csv	✓ Storage interval	1
Export File Name : 20 Value Selection Values © Device Date+Time	117-07-20_11-16-52_	1463_	_Measurem	ent_38_TangoPlus.csv Exported values @ Device Time	V	1
Export File Name : 20 Value Selection Values © Device Date+Time & Sample Time	117-07-20_11-16-52_	.1463_	_Measurem	ent_38_TangoPlus.csv Exported values @ Device Time LAF	V Storage interval 125 ms	1
Export File Name : 20 Value Selection O Device Date+Time Sample Time LAE (1s)	117-07-20_11-16-52_ Storage interva	1463_	_Measurem	ent_38_TangoPlus.csv Exported values © Device Time LAF LAF	 Storage interval 125 ms 1 sec 	
Export File Name : 20 Value Selection O Device Date+Time O Sample Time LAE (1s)	117-07-20_11-16-52_ Storage interva	1463_	_Measurem	ent_38_TangoPlus.csv Exported values © Device Time LAF LAFmax LAS	 Storage interval 125 ms 1 sec 1 sec 1 sec 	<u>+</u>
Export File Name : 20 Value Selection O Device Date+Time O Sample Time LAE (1s) LAFTeq O Lcpeak >130	117-07-20_11-16-52_ Storage interve	1463_	_Measurem Include >	ent_38_TangoPlus.csv Exported values © Device Time LAF LAFmax LAS LAS	✓ Storage interval 125 ms 1 sec 1 sec 5 sec	<u>+</u>
Export File Name : 20 Value Selection Ø Device Date+Time Ø Sample Time LAE (1s) LAFTeq Ø Lepeak >130 LAF90	117-07-20_11-16-52_ Storage interva 1 sec 30 sec 10 sec 60 sec	1463	_Measurem Include >	ent_38_TangoPlus.csv Exported values © Device Time LAF LAF LASmax LASmax LASmax	Storage interval 125 ms 1 sec 1 sec 5 sec 1 sec 1 sec	<u>t</u>
Export File Name : 20 Value Selection O Device Date+Time Sample Time LAE (1s) LAFTeq LAFTeq LAFTeq LAF90 LAFmin	117-07-20_11-16-52_ Storage interva 1 sec 30 sec 10 sec 60 sec 1 sec	1463	_Measurem Include > < Exclude	ent_38_TangoPlus.csv Exported values © Device Time LAF LAF LAF LAS LAS LAS LASmax LASmax LAS	V Storage interval 125 ms 1 sec 1 se	1
Export File Name : 20 Value Selection © Device Date+Time © Sample Time LAE (1s) LAFTeq © LAFTeq © LAFTeq LAFTmin LAFmin LASmin	117-07-20_11-16-52_ Storage interva 1 sec 30 sec 10 sec 60 sec 1 sec 5 sec	_1463_	_Measurem Include > < Exclude	ent_38_TangoPlus.csv Exported values Ø Device Time LAF LAF LAS LASmax LASmax LOpeak LAeq LCeq	V Storage interval 125 ms 1 sec 1 sec 5 sec 1 sec 1 25 ms 1 25 ms 125 ms 125 ms	<u>د</u>
Export File Name : 20 Value Selection © Device Date+Time © Sample Time LAE (1s) LAFTeq © Lcpeak >130 LAF90 LAFmin LASmin LASmin LCF	117-07-20_11-16-52_ Storage interva 1 sec 30 sec 10 sec 60 sec 1 sec 5 sec 125 ms	_1463_	_Measurem Include > < Exclude	ent_38_TangoPlus.csv Exported values © Device Time LAF LAF LAF LAS LAS LAS LAS LAS LCeat LCeq LCeq LCeq LCeqLAeq	V Storage interval 125 ms 1 sec 1 sec 5 sec 1 sec 1 25 ms 125 ms 125 ms 1 25 ms 1 sec 1 se	1 5
Export File Name : 20 Value Selection O Device Date+Time O Device Date+Time LAE (1s) LAFTeq O Lopeak >130 LAF90 LAFmin LASmin LASmin LCF	117-07-20_11-16-52_ Storage interve 1 sec 30 sec 10 sec 60 sec 1 sec 5 sec 125 ms	1463	_Measurem Include > < Exclude	ent_38_TangoPlus.csv Exported values © Device Time LAF LAFmax LAS LAS LAS LAS LAS LAS LAcq LCeqt LCeq LCeq LCeq LCeqt	 Storage interval 125 ms 1 sec 5 sec 1 sec 1 sec 125 ms 125 ms 1 sec 125 ms 1 sec 125 ms 	1 7

Abbildung 2.10: Export - History Data

HINWEIS! Wenn die eingestellten Intervalle bei einer synchronisierten Messung nicht genau ins Stundenraster passen, werden die Daten des letzten Intervalls mit einem entsprechenden Hinweis versehen.

Result List Tab

Der Export auf diese Weise sammelt die Endergebnisse aller Messungen, die exportiert werden in einer csv-Datei. Die Konfiguration erfolgt wie für den History Data Tab.

Enable Export File						
Destination Folder	(default)				Select Folder 🛛 🗙	
Fixed Name Part :	ResultList.cs∨					
 Include Storage f	file ID					
- Include Messure	nout Timo					
	1001111110					
	nenenve vitilitikk					
Include Serial Nu	mber					
Include Serial Nu	mber					
Include Serial Nu Export File Name	mber : ResultList.csv					
Include Serial Nu Export File Name	mber : ResultList.csv					
Include Serial Nu E xport File Name Value Selection —	mber : ResultList.csv					
Include Serial Nu Export File Name Value Selection	mber : ResultList.csv Storace int	erval 🔺		Exported values	Storage interval	
Include Serial Nu Export File Name Value Selection Values	mber : ResultList.csv Storage int Besult	erval 🔺		Exported values	Storage interval	1
Include Serial Nu Export File Name Value Selection Values LAF90	mber : ResultList.csv Storage int Result Besult	erval 🔺		Exported values	Storage interval	
Include Serial Nu Export File Name Value Selection Values LAF90 LAFmin LAFmin	mber : ResultList.csv Storage int Result Result Besult	erval 🔺		Exported values	Storage interval	
Values Values LAF90 LAFmin LASmin LCEmax	mber : ResultList.csv Storage int Result Result Result Besult	erval 🔺	Include >	Exported values IIIII Storage File ID O Device Date+Time LAFmax	Storage interval	t
Values Values LAF90 LAFmin LASmin LCFmax Include Serial Nu	mber ResultList.csv Storage int Result Result Result Result Result Result	erval 🔺	include >	Exported values	Storage interval Result Result Besult	
Include Serial Nu Export File Name Value Selection LAF90 LAF90 LAFmin LASmin LCFmax LCFmax	mber ResultList.csv Storage int Result Result Result Result Result Result Result	erval 🔺	Include >	Exported values IIIII Storage File ID O Device Date+Time LAFmax LASmax LCpeak Le Aeg	Storage interval Result Result Result Besult	
Include Serial Nu Export File Name Value Selection LAF90 LAF90 LAFmin LASmin LCFmax LCFmin LCCeq LCeq	mber ResultList.csv Storage int Result Result Result Result Result Result Result Result	erval 🔺	Include > < Exclude	Exported values IIIII Storage File ID O Device Date+Time LAFmax LASmax Copeak LAeq LAeq LAmax	Storage interval Result Result Result Result Besult	t
Include Serial Nu Export File Name Value Selection LAF90 LAF90 LAFmin LCFmax LCFmax LCFmin LCeq LCeq-LAeq 1/3 Octave A (or	mber ResultList.csv Storage int Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result Result	erval	Include > < Exclude	Exported values IIIII Storage File ID O Device Date+Time LAFmax LASmax LCpeak LAeq LAeq LAmax 1/3 Octave 7	Storage interval Result Result Result Result Result Besult	<u>t</u>
Include Serial Nu Export File Name Value Selection LAF90 LAF90 LAFmin LCFmax LCFmax LCFmin LCCmin LCeq-LAeq 1/3 Octave A (pu 1/3 Octave A (pu	mber ResultList.csv Storage int Result Result Result Result Result Result Result Storage int Result Result Result Result Result Result Result Result Result	erval 🔺	Include > < Exclude	Exported values IIIII Storage File ID O Device Date+Time LAFmax LASmax Lopeak LAeq LAeq LAmax 1/3 Octave Z Overnance	Storage interval Result Result Result Result Result Result Result Result	t
Values Values LAF90 LAF90 LAFmin LCFmin LCFmin LCeq LCeq-LAeq 1/3 Octave C (pr	mber ResultList.csv Storage int Result Result Result Result Result Result Result Storage int Result Result Result Result Storage int Result Result Result Storage int Result Resu		Include > < Exclude	Exported values IIII Storage File ID O Device Date+Time LAFmax LASmax LOpeak LOpeak LAeq LAeq LAImax 1/3 Octave Z Overrange	Storage interval Result Result Result Result Result Result Result	<u>د</u> ۲

Abbildung 2.11: Export - Result List

Result Tab

In diesem Tab werden nur die Endergebnisse einer Messung nach txt oder csv exportiert. Dazu ist hinter dem Namen der Exportdatei einfach das entsprechende Format zu schreiben.



Abbildung 2.12: Export - Result

Auditor Tab

Hier werden alle Daten ins Auditor lesbare smr-Format exportiert.

🕵 Additional Informat	ion 🔨 SINUS-Auditor) 🗈 Result 🗎 Result List 🗈 History Data 1	
🔲 Enable Export Fi	le	
Destination Folder	<default></default>	Select Folder 🛛 🗙
Fixed Name Part :	TangoPlusMeasurement.smr	
🔲 Include Storage	e File ID	
🔲 Include Measu	rement Time	
🔽 Include Serial N	Number	
Export File Nam	e: 1463_TangoPlusMeasurement.smr	

Abbildung 2.13: Export - Auditor

Additional Information Tab

Dieser Tab erlaubt allgemeine Einträge, die in den anderen Exportwegen verwendet werden sollen. Insbesondere kann über den Button Set Time die Messzeit manuell eingestellt werden.

1	💈 Additional Informatio	on 🔨 SINUS-Auditor 🗎 🗎	Result 🗎 🗈 Result List
	Measurement Time	20.07.2017 11:16:52	Set Time
	Operator :	Operator	
	Location :	Sinus	
	Comment:	Test	

Abbildung 2.14: Export - Additional Information

2.4 Durchführen einer Kalibrierung

Die zulässigen Kalibratoren und die damit erreichten Genauigkeitsklassen sind in Abschnitt 4.3 aufgelistet. Um das Gerät bei 1 kHz zu kalibrieren, gehen Sie wie folgt vor:

2.4.1 Kalibrieren mit Tango-Utilities

- 1. Verbindung von Tango_Plus zu einem PC über USB herstellen.
- 2. Tango-Utilities starten
- 3. Der Kalibrator ist auf das Mikrofon aufzustecken und einzuschalten. Der Referenzpegel ist 94 dB.
- 4. Drücken des **CAL** in **Tango-Utilities**. "Calibration activated" wird in der Statuszeile angezeigt. Der Kalibriervorgang kann mit dem Stop-Button abgebrochen werden.

5. Am Ende des Kalibriervorgangs erscheint ein Fenster, welches zur Übernahme der neuen Kalibrierwerte auffordert. Konnte die Kalibrierung nicht erfolgreich durchgeführt werden, erscheint stattdessen eine Fehlermeldung.

2.4.2 Tango_Plus direkt kalibrieren

- 1. Schalten Sie das Gerät ein.
- 2. Über "Einstellungen > Calibration" gelangen Sie ins Kalibrationsmenü.
- 3. Wählen Sie unter "Calibration Level" einen Kalibrationspegel aus (94.0 dB, 104.0 dB, 114.0 dB, Other).
- 4. Schalten Sie den Kalibrator ein und stecken Sie das Mikrofon in den Kalibrator.
- 5. Wählen Sie "Start Calibration", die Kalibration beginnt. Während des Kalibrationsvorganges blinkt CAL auf der Anzeige. Blinkt CAL nicht mehr, so ist die Kalibration abgeschlossen. Das Gerät zeigt nun den gemessenen Pegel an, sodass die Kalibration hier noch einmal überprüft werden kann.
- 6. Drücken Sie nun die OK-Taste, um die neue Empfindlichkeit zu speichern oder die Zurück-Taste, um die neue Empfindlichkeit zu verwerfen.
- 7. Das Gerät hat das Kalibrationsmenü verlassen und befindet sich im STOP-Modus.

Wurde die Kalibration bestätigt, wird das Symbol 🖾 bis zum nächsten Start des Gerätes angezeigt.





Abbildung 2.15: Kalibrationsmenü

HINWEIS! Auf dem Gerät kann der Kalibrierwert auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden über: "Menü > Calibration > Reset Calibration".

2.5 Messen

Eine geeichte Messung kann nur im Batteriebetrieb durchgeführt werden. Deshalb muss das Gerät für geeichte Messungen über das Tastenfeld (Abschnitt 1.4.1) bedient werden. Für eine geeichte Messung gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Positionieren Sie das Gerät (handgehalten oder mit Stativ).
- 2. Schalten Sie das Gerät ein.
- 3. Prüfen Sie den Ladezustand der Batterien (Abschnitt 1.4.2).
- 4. Ob die Daten gespeichert werden sollen wird unter "Einstellungen > Measurement > Record Mode" festgelegt.
- 5. Starten Sie die Messung mit der Start-Taste.
- 6. Zum Beenden der Messung drücken Sie die Stop-Taste.

2.5.1 Messen von geringen Schallpegeln

Für die Messung von geringen Schallpegeln sind keine besonderen Maßnahmen notwendig.

2.5.2 Übersteuerungs- und Untersteuerungsanzeige

Die Übersteuerungs- bzw. Untersteuerungsanzeige befindet sich rechts bzw. links des Bargraphen auf dem Display. Diese Anzeigen erscheinen, wenn der lineare Arbeitsbereich verlassen wird.

HINWEIS! Ein Rücksetzen der Übersteuerungs- bzw. Untersteuerungsanzeige ist nur durch Stoppen und erneutes Starten der Messung möglich.

Die Anzeigen in Tango-Utilities und auf dem Display des Gerätes werden in folgender Tabelle erklärt.

Tango-Utilities	Display	Beschreibung
Overflow		Es ist bisher keine Bereichsüberschreitung in der Messung aufgetreten.
Overflow		Es ist eine Bereichsüberschreitung in der Messung aufgetreten.
Overflow		Im Moment tritt eine Bereichsüberschreitung auf.
Underrange		Es ist bisher keine Untersteuerung in der Messung aufgetreten.
Underrange	\bigtriangledown	Es ist eine Untersteuerung in der Messung aufgetreten.
Underrange	\square	Im Moment befindet sich das Gerät in der Untersteuerung.

Tabelle 2.4: Erklärung bei Berechsüberschreitung

2.5.3 Kalibriertes Messen

Die Kalibrierkontrollprozedur stellt sicher, dass für durchgeführte Messungen klar ist, ob sich das Gerät im kalibrierten Zustand befindet oder nicht. Bei Tango_Plus gilt eine Messung als kalibriert, wenn das Gerät im Zeitraum zwischen dem Einschalten des Gerätes (löscht Kalibrations-Status) und dem Start der Messung erfolgreich vom Nutzer kalibriert worden ist. Folgende Informationen werden zu diesem Status erfasst:

- Datum und Zeit der Kalibrierung
- Empfindlichkeit
- Abweichung von vorheriger Kalibrierung (wird bei Kalibration geprüft aber nicht gespeichert)

• Abweichung von originaler Werkskalibrierung (wird bei Kalibration geprüft aber nicht gespeichert)

Zum Verlust des Kalibrierstatus führt:

- Ausschalten des Gerätes (Außer bei geplantem Messbeginn mit voreingestellter Startzeit)
- Ausschalten des Gerätes innerhalb von Messpausen im Repeat-Modus
- Abbruch einer Kalibrierung

2.5.4 Messergebnisse auf Tango_Plus ansehen

Die Endergebnisse von Messungen können auf dem Gerät direkt eingesehen werden über: "Menü > Stored Files > [File] > View Results". Dort finden Sie auch Endergebnisse von Pegeln, dem Terzspektrum sowie Informationen über Kalibrierstatus, Mikrofonempfindlichkeit und ob das Mikrofon direkt angeschlossen oder abgesetzt gewesen ist.

2.5.5 Messergebnisse ausdrucken

Wenn ein Drucker angeschlossen ist, können Messergebnisse zum Drucken konfiguriert werden (Abschnitt 2.2.1) unter: Einstellungen > Measurement Values > [Value] > Print Result. Dies ist für alle Schallpegel möglich, die einen Einzahlwert als Ergebnis liefern wie zum Beispiel L_{Aeq} oder L_{CFmax} . Das Druckmenü erscheint nach jeder Messung automatisch. Eine Messung kann auch geladen und die Ergebnisse dann ausgedruckt werden über: Einstellungen > Print Results.

3 Informationen zur Eichung

Tango_Plus kann in verschiedenen Konfigurationen verwendet werden, erstens als klassischer Handschallpegelmesser mit frontalem Schalleinfall und zweites als Bestandteil des Outdoor-Kits mit Wetterschutz und seitlichem Schalleinfall. Alle Konfigurationen entsprechen der Norm DIN EN 61672-1:2014 der Genauigkeitsklasse 1 und Störfestigkeit Gruppe Z sowie der IEC 61260:2003 für Oktaven und Terzen. Außerdem gibt es eine Konfiguration für den elektrischen Test durch die Zulassungsstelle.

HINWEIS!	Die Mikrofonkonfiguration wird auf dem Gerät eingestellt unter:
	Einstellungen > Device > Options > Microphone Connection.

Folgende Schallpegelwerte können mit Tango_Plus gemessen werden: L_{AF} , L_{AFmax} , L_{AFmin} , L_{CF} , L_{CFmax} , L_{CFmin} , L_{AImax} , L_{AS} , L_{ASmax} , L_{ASmin} , L_{Cpeak} , L_{Aeq} , L_{Ceq} , L_{Ceq} , L_{Aeq} , L_{AFT} , L_{AFTeq} , L_{AFTeq} , L_{Aeq} , L_{Aleq} , L_{Aleq} , $L_{Cpeak>n}$ und L_{AFn} . Eine nähere Beschreibung der Werte ist in Abschnitt 1.6 Tabelle 1.1 zu finden.

Darüberhinaus können linear gemittelte Terzen und Oktaven mit den Bewertungen A, C und Z gemessen werden.

HINWEIS! Die Versionsnummer der Firmware kann auf dem Display angezeigt werden (Abschnitt 2.2.1).

3.1 Konfiguration als klassicher Handschallpegelmesser

Als klassischer Handschallpegelmesser wird Tango_Plus mit auf- oder abgesetztem Mikrofon (über das Mikro-Verlängerungskabel) und Windschirm W2 betrieben. Unter "Einstellungen > Device > Options > Microphone Connection" ist dementsprechend "Direct Connection" oder "Cable Connection" auszuwählen. Für beide Konfigurationen sind die Frequenzgänge nahezu gleich und befinden sich innerhalb der Toleranz. Die Richtung des Schalleinfalls ist 0°bezüglich der Mikrofonachse. Für die Verwendung von Tango_Plus unter Eichpflicht sind folgende Teile zugelassen:

- Tango_Plus (907004.2)
- Mikro-Verlängerungskabel 3m (907308)
- Kalibrator Cal200 1/2" type1 PCB (800934.4)
- Kalibrator Type 4231 (B&K) (800043.2)
- Windschutz W2 (800253.0)

Der Windschutz W2 ist schwarz und kugelförmig und hat einen Durchmesser von 69 mm.



3.1.1 Frequenzgang Tango_Plus - Konfiguration SLM

Nennfrequenz	Eckfrequenz	Korrekturwert	Nennfrequenz	Eckfrequenz	Korrekturwert
in Hz	in Hz	in dB	in Hz	in Hz	in dB
50	44,7	0,00	1250	1122	-0,05
63	56,2	0,00	1600	1413	-0,10
80	70,8	0,00	2000	1778	-0,20
100	89,1	0,00	2500	2239	-0,20
125	112	0,00	3150	2818	0,40
160	141	0,00	4000	3548	0,10
200	178	0,00	5000	4467	0,60
250	224	0,00	6300	5623	0,80
315	282	0,00	8000	7079	0,90
400	355	0,00	10000	8913	0,95
500	447	0,00	12500	11220	1,00
630	562	0,00	16000	14130	1,40
800	708	0,00	20000	17780	2,00
1000	891	0,00	-	-	-

Tabelle 3.1: Korrektur zum Frequenzgang in der Konfiguration SLM.

3.1.2 Richtcharakteristik Tango_Plus - Konfiguration SLM





Abbildung 3.1: Mikrofonachse

3.1.3 Korrekturen für Reflektionen am Gehäuse - SLM mit aufgesetztem Mikrofon

Die Korrekturwerte gelten für die gesamte Einheit Tango_Plus, also mit Windschutz W2 bei aufgesetztem Mikrofon. Bei abgesetztem Mikrofon haben Reflektionen am Gehäuse keinen Einfluss.

HINWEIS! Korrekte Werte werden ermittelt, indem die Korrekturwerte zu den reinen Messwerten addiert werden.

Nennfrequenz	Eckfrequenz	Korrekturwert
in Hz	in Hz	in dB
63	56,2	0,1
80	70,8	-0,38
100	89,1	-0,3
125	112	-0,2
160	141	-0,24
200	178	-0,19
250	224	-0,02
315	282	-0,14
400	355	-0,03
500	477	-0,04
630	562	-0,12
800	708	0,01
1000	891	-0,15

Tabelle 3.2: Korrektur zur Reflektion am Gehäuse mit aufgesetztem Mikrofon in Terzen (Die erweiterte Messunsicherheit beträgt 0,25 dB im Frequenzbereich bis 4 kHz und 0,35 dB darüber.)

Nennfrequenz	Eckfrequenz	Korrekturwert	Nennfrequenz	Eckfrequenz	Korrekturwert
in Hz	in Hz	in dB	in Hz	in Hz	in dB
1000	1 000 0		4040	11112	
1030	1.000,0	-0,31	4340	4.217,0	-0,29
1090	1.059,3	0,03	4600	4.466,8	-0,51
1150	1.122,0	0,04	4870	4.731,5	0,21
1220	1.188,5	-0,06	5200	5.011,9	0,47
1300	1.258,9	0,09	5500	5.308,8	-0,01
1370	1.333,5	-0,01	5800	5.623,4	-0,2
1450	1.412,5	0,24	6100	5.956,6	-0,31
1540	1.496,2	0,08	6500	6.309,6	0,24
1630	1.584,9	-0,38	6900	6.683,4	0,24
1730	1.678,8	-0,13	7300	7.079,5	-0,29
1830	1.778,3	0,22	7700	7.498,9	-0,06
1940	1.883,6	0,14	8200	7.943,3	0,28
2050	1.995,3	0,3	8700	8.414,0	-0,03
2180	2.113,5	-0,09	9200	8.912,5	-0,17
2300	2.238,7	-0,37	9700	9.440,6	0,12
2440	2.371,4	-0,05	10300	10.000,0	-0,12
2590	2.511,9	-0,14	10900	10.592,5	-0,16
2740	2.660,7	-0,23	11500	11.220,2	-0,02
2900	2.818,4	-0,41	12200	11.885,0	-0,07
3070	2.985,4	0	13000	12.589,3	0,05
3250	3.162,3	0,44	13700	13.335,2	-0,05
3450	3.349,7	0,11	14500	14.125,4	0
3650	3.548,1	0,56	15400	14.962,4	-0,18
3870	3.758,4	0,33	16300	15.848,9	0,04
4100	3.981,1	-0,82	-	-	-

Tabelle 3.3: Korrektur zur Reflektion am Gehäuse mit aufgesetztem Mikrofon in 1/12 Oktaven (Die erweiterte Messunsicherheit beträgt 0,25 dB im Frequenzbereich bis 4 kHz und 0,35 dB darüber.)

3.2 Konfiguration mit Wetterschutz - Tango_Plus Outdoor Kit

Mit dem optionalen Outdoor Kit kann Tango_Plus zur temporären Monitorstation für Umweltlärm aufgerüstet werden. Unter "Einstellungen > Device > Options > Microphone Connection" muss "Weather Protector" ausgewählt werden. Die Laufzeit aus der externen Batterie ist abhängig von der Messkonfiguration, ein typischer Wert ist 2 Monate. Die Daten werden local gespeichert. Die Richtung des Schalleinfalls ist 90° bezüglich der Mikrofonachse.



Abbildung 3.2: Tango "Outdoor Kit"

Die Bestandteile des Outdoor Kits (907300.4A) (Abbildung 3.2) sind hier zusammengestellt:

- Peli Case 1500 mit Schaumstoffeinsatz und LEMO7-Kabel (907305.3)
- V-Mount Li-Akku 14.8V/6.1A (801232.3)
- FD-BT16V Li-Ion Ladegerät (801352.5)
- Tango DC/DC-Wandler (907240.X)
- Mikrofonkabel Tango_Plus, 3m (907308)
- Mikrofonkabel Tango_Plus, 0,4m (907309)
- TA202L Trockenadapter Tango (801419.8)
- Wetterschutz SWS1 (907315.8)
- Mikrofonstativ (800630.0)

3.2.1 Verwendung des Wetterschutzes SWS1

Setzen Sie zuerst das Mikrofon vom Tango_Plus ab und schrauben Sie vorsichtig die **Mikrofonkapsel (A)** vom **Mikrofonvorverstärker (B)** (Abbildung 3.3). Achten Sie darauf, nicht das Schutzgitter von der Kapsel zu lösen, sondern die gesamte Kapseleinheit abzudrehen.



Abbildung 3.3: Mikrofonvorverstärker und -kapsel

Anschließend bringen Sie den **Trockenadapter TA 202L (C)** zwischen die gerade getrennten Bauteile ein (Abbildung 3.4). Prüfen Sie dabei, ob sich der schwarze Dichtungsring des Trockenadapters noch ordnungsgemäß am Gewindefuß befindet.



Abbildung 3.4: Trockenadapter TA202L zwischen Vorverstärker und Kapsel

Bereiten Sie nun als nächstes den Wetterschutz für die Montage vor. Nehmen Sie hierfür zuerst den **Wind-schutz (D)** ab (Abbildung 3.5).



Abbildung 3.5: Windschutz des Wetterschutzes abnehmen

Schrauben Sie anschließend die **Schutzhülse (E)** vom **Schaft (G)** und lockern sie den **Schaftkopf (F)** durch geringes Drehen etwas. Achten Sie darauf, möglichst nur an den Edelstahlkomponenten Kraft aufzuwenden und nicht die Gage zu beschädigen. Drehen Sie danach noch den **Schaftsockel (H)** ab (Abbildung 3.6).



Abbildung 3.6: Zusammenbau des Wetterschutzes

Führen Sie das **Tango_Plus-Mikrofonkabel (I)** durch den Schaft, sodass das Buchsenende mit der zusammengesetzten Mikrofoneinheit am Vorverstärker verbunden werden kann. Leiten Sie am Schaftende das Kabel durch die Aussparung, bevor der **Schaftsockel (H)** wieder aufgeschraubt wird (Abbildung 3.7).



Abbildung 3.7: Mikrofonkabel einfädeln

Schieben Sie anschließend vorsichtig die Mikrofoneinheit in die **Schutzhülse (E)**, bis die Kopffläche der Mikrofonkapsel am Ende der Hülse abschließt. Nun können Sie die Hülse wieder auf den **Schaft (G)** schrauben. Halten Sie dabei den Wetterschutz leicht schräg, sodass das die Kopffläche des Mikrofons am Hülsenende verbleibt und nicht verrutscht. Durch Festziehen des zuvor gelockerten **Schaftkopfes (F)** wird das Mikrofon fixiert. Der Wetterschutz kann nun vertikal aufgestellt werden ohne dass sich das Mikrofon absenkt. Abschließend kann der **Windschutz (D)** wieder aufgesteckt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass das untere Ende des Windschutzes bündig mit dem **Schaftkopf (F)** abschließt (Abbildung 3.8).



Die transparente Ansicht des inneren Zusammenbaus (Abbildung 3.9) zeigt, dass das Mikrofon innen direkt am Wetterschutz anliegt.







3.2.2 Frequenzgang Tango_Plus - Konfiguration Outdoor Kit

Ist die Konfiguration mit Wetterschutz eingestellt, werden folgende Korrekturen im Gerät zu den Rohdaten addiert, sodass sich obiger Frequenzgang ergibt.

Nennfrequenz	Eckfrequenz	Korrekturwert	Nennfrequenz	Eckfrequenz	Korrekturwert
in Hz	in Hz	in dB	in Hz	in Hz	in dB
50	44,7	0,00	1250	1122	0,31
63	56,2	0,00	1600	1413	0,32
80	70,8	0,00	2000	1778	0,34
100	89,1	0,00	2500	2239	0,46
125	112	0,00	3150	2818	1,00
160	141	0,00	4000	3548	1,17
200	178	0,00	5000	4467	2,46
250	224	0,00	6300	5623	3,90
315	282	0,00	8000	7079	4,59
400	355	0,00	10000	8913	4,81
500	447	0,00	12500	11220	5,07
630	562	0,00	16000	14130	5,36
800	708	0,00	20000	17780	5,61
1000	891	0,00	-	-	-

Tabelle 3.4: Korrektur zum Frequenzgang in der Konfiguration Outdoor Kit.



3.2.3 Richtcharakteristik Tango_Plus - Konfiguration Outdoor Kit



400 Hz 315 Hz 250 Hz

----- obere Grenze











3.2.4 Korrekturen für die Anwendung des Wetterschutzes

Die Korrekturwerte gelten für die gesamte Einheit Tango_Plus, also mit Wetterschutz SWS1. Korrekte Werte werden ermittelt, indem die Korrekturwerte zu den reinen Messwerten addiert werden.

Nennfrequenz	Eckfrequenz	Korrekturwert
in Hz	in Hz	in dB
63	56,2	-0,43
80	70,8	-0,13
100	89,1	0,26
125	112	-0,1
160	141	-0,1
200	178	0,04
250	224	0,01

Nennfrequenz	Eckfrequenz	Korrekturwert
in Hz	in Hz	in dB
315	282	0,15
400	355	0,13
500	447	0,1
630	562	0,3
800	708	0,02
1000	891	0,19
-	-	-

Tabelle 3.5: Korrektur zur Reflektion am Gehäuse in Terzen

(Die erweiterte Messunsicherheit beträgt 0,25 dB im Frequenzbereich bis 4 kHz und 0,35 dB darüber.)

Nennfrequenz	Eckfrequenz	Korrekturwert
in Hz	in Hz	in dB
1030	1.000,0	-0,02
1090	1.059,3	0,34
1150	1.122,0	0,26
1220	1.188,5	0,14
1300	1.258,9	-0,06
1370	1.333,5	0,29
1450	1.412,5	0,21
1540	1.496,2	0,13
1630	1.584,9	0,23
1730	1.678,8	0,1
1830	1.778,3	-0,01
1940	1.883,6	0,33
2050	1.995,3	0,12
2180	2.113,5	0,06
2300	2.238,7	-0,09
2440	2.371,4	-0,19
2590	2.511,9	-0,05
2740	2.660,7	0,19
2900	2.818,4	0,04
3070	2.985,4	-0,08
3250	3.162,3	-0,54
3450	3.349,7	-0,5
3650	3.548,1	0,18
3870	3.758,4	0,54
4100	3.981,1	0,12

Nennfrequenz	Eckfrequenz	Korrekturwert
in Hz	in Hz	in dB
4340	4.217,0	-0,67
4600	4.466,8	-0,49
4870	4.731,5	0
5200	5.011,9	-0,79
5500	5.308,8	-1,45
5800	5.623,4	-0,56
6100	5.956,6	-0,31
6500	6.309,6	-0,98
6900	6.683,4	0,06
7300	7.079,5	-0,69
7700	7.498,9	-0,65
8200	7.943,3	-0,84
8700	8.414,0	-0,77
9200	8.912,5	-0,52
9700	9.440,6	0,59
10300	10.000,0	0,63
10900	10.592,5	-0,01
11500	11.220,2	-0,03
12200	11.885,0	1,16
13000	12.589,3	2,11
13700	13.335,2	1,98
14500	14.125,4	1,4
15400	14.962,4	1,92
16300	15.848,9	1,32
-	-	-

Tabelle 3.6: Korrektur zur Reflektion am Gehäuse in 1/12 Oktaven

(Die erweiterte Messunsicherheit beträgt 0,25 dB im Frequenzbereich bis 4 kHz und 0,35 dB darüber.)

3.3 Konfiguration für elektrische Prüfung

Für die elektrische Prüfung ist ausschließlich die Ersatzimpedanz K65 (Abbildung 3.10) zu verwenden. Tabelle 3.7 gibt ihre Eigenschaften an.



Feature	Value
Wandlertyp	Ersatzkapazität für 1/2"
	Mikrofonvorverstärker
Kapazität CE	22 pF
Arbeitstemperaturbereich	+20 +60 °C
Durchmesser	17 mm
Länge	60 mm
Gewicht	46 g

Abbildung 3.10: Abbildung von K65

Tabelle 3.7: Technische Daten zu K65 (800030.3)

Diese Konfiguration ist nur für den elektrischen Test durch die Zulassungsstelle vorgesehen. Unter "Einstellungen > Device > Options > Microphone Connection" muss "Frequency Generator" ausgewählt werden. Dieser Frequenzgang ist glatt.

3.3.1 Frequenzgang Tango_Plus - Konfiguration elektrische Prüfung



Nennfrequenz	Iennfrequenz Eckfrequenz Korrekturwert		Nennfrequenz	Eckfrequenz	Korrekturwert	
in Hz	in Hz	in dB	in Hz	in Hz	in dB	
50	44,7	0,00	1250	1122	0,00	
63	56,2	0,00	1600	1413	0,00	
80	70,8	0,00	2000	1778	0,00	
100	89,1	0,00	2500	2239	0,00	
125	112	0,00	3150	2818	0,00	
160	141	0,00	4000	3548	0,00	
200	178	0,00	5000	4467	0,00	
250	224	0,00	6300	5623	0,00	
315	282	0,00	8000	7079	0,00	
400	355	0,00	10000	8913	0,00	
500	447	0,00	12500	11220	0,00	
630	562	0,00	16000	14130	0,00	
800	708	0,00	20000	17780	0,00	
1000	891	0,00	-	-	-	

Tabelle 3.8: Korrektur zum Frequenzgang in der Konfiguration für elektrischen Test.

3.3.2 Angaben zur EMV

Unter EM-Exposition ändern sich die unteren Grenzen der Bereiche aus Tabelle 3.11 um 5 dB nach oben. In den so geänderten Bereichen werden die Fehlergrenzen nach Norm DIN EN 61672-1:2014 eingehalten. Der Pegellinearitätsbereich ändert sich bei EM-Exposition zu 40... 107 dB(A). Es gibt keine Leistungsminderungen nach elektrostatischen Entladungen am Gerät (Berührungsentladung bis 4 kV und Luftstreckenentladung bis 8 kV).

ACHTUNG! Geeichte Messungen dürfen *nicht* im Netzbetrieb durchgeführt werden.

3.3.3 EMV-Prüfung

Die Konfiguration für diese Messung ist wie folgt:

geringste Störfestigkeit: Betrieb mit Verbindung zum öffentlichen Spannungsnetz und Mikro-Verlängerungskabel

größte Störfestigkeit: ohne Verbindung zum öffentlichen Spannungsnetz und ohne Mikro-Verlängerungskabel

3.3.4 Netzfrequenz- und Hochfrequenzfelder

Tango_Plus entspricht den Festlegungen der DIN EN 61672-1:2014 hinsichtlich der Störfestigkeit gegenüber Netz- und Hochfrequenzfeldern. Gegenüber netz- und hochfrequenten Feldern ist sie im Batteriebetrieb ohne USB-Interface-Kabel am höchsten.



Abbildung 3.11: Aufbau Messung HF-Störfestigkeit

Ist Tango_Plus an einen PC angeschlossen und läuft eine Messung, so ist die Hochfrequenzemission am größten. Auch tritt die geringste Störfestigkeit gegenüber Netzfrequenz- und Hochfrequenzfeldern in dieser Konfiguration auf (Aufbau siehe Abbildung 3.11). Die nächstniedrigere Emission wird in der gleichen Konfiguration jedoch im STOPP-Betrieb erreicht.

Der Schallpegelmesser ist für das Messen von Pegeln kleiner 74 dB gemäß Abschnitt 6.6.9 der DIN EN 61672-1:2014 für elektrische Feldstärken größer 10 V/m *nicht* geeignet.

3.4 Einfluss der Umgebungsbedingungen

Während der Durchführung einer Messung sollten sich alle Personen so weit wie möglich entfernt hinter dem Gerät aufhalten, um Einflüsse auf das Schallfeld durch Körperreflektionen zu minimieren. Wenn Tango_Plus manuell bedient wird, sollte es mit ausgestrecktem Arm vom Körper weg gehaltenen werden. Bessere Messergebnisse werden durch die Verwendung eines Stativs erzielt.

HINWEIS!	Bei einer Temperaturänderung von mehr als 15 °C ist eine Akklimatisie-
	rungszeit von 30 min einzuhalten.

In den Grenzen der linearen Arbeitsbereiche ist die Messung geringer Schallpegel ohne Einschränkungen möglich. Ein hinreichender Signal-Rausch-Abstand ist dabei gewährleistet.

HINWEIS!	Bei einer starken Änderung des statischen Luftdruckes ist eine Akklimati-
	sierungszeit von 1 min einzuhalten, um den Druckausgleich durch die vor-
	gesehenen Bohrungen zu gewährleisten.

3.4.1 Einfluss mechanischer Schwingungen

Für diesen Test ist ein zweiter geeichter Schallpegelmesser als Referenzgerät zu verwenden. Das Mikrofon des Referenzgerätes darf nicht mehr als 0.2 m vom Mikrofon des Prüflings entfernt aufgestellt werden und darf nicht den mechanischen Schwingungen des Erregers ausgesetzt sein.



Abbildung 3.12: Prüfanordnung für Schwingungstest

Für mechanische Schwingungen mit einer Beschleunigung von 1 m/s² senkrecht zur Membranebene des Mikrofons für die Frequenzen 31,5 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 630 Hz, 800 Hz und 1000 Hz erhöht sich die untere Grenze des linearen Arbeitsbereiches für die Frequenzbewertung A auf 75 dB.

Für mechanische Schwingungen mit einer Beschleunigung von 1 m/s² parallel zur Membranebene des Mikrofons für die Frequenzen 31,5 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 630 Hz, 800 Hz und 1000 Hz erhöht sich die untere Grenze des linearen Arbeitsbereiches für die Frequenzbewertung A auf 58 dB.

3.5 Eigenrauschen

In einem Schallfeld mit unwesentlichem Beitrag zum Eigenrauschen sind Pegel von $L_{AF} < 14 \, dB$ sowie $L_{CF} < 16 \, dB$ zu erwarten.

Das elektrische Eigenrauschen des Gerätes mit Vorverstärker (abgeschlossen mit Ersatzkapazität und 50 Ω am Eingang) erzeugt $L_{AFmax} < 14 \, dB$ sowie $L_{CFmax} < 20 \, dB$ in der Anzeige des Gerätes.

3.6 Lineare Arbeitsbereiche

Die hier angegebenen Arbeitsbereiche sind gültig für ein kalibriertes Gerät! Der Anfangspegel für Pegellinearitätsmessungen beträgt 94 dB bei 1 kHz.

Frequenz	max in dB(A)	min in dB(A)	Bereich in dB(A)
31,5 Hz	100	25	75
1 kHz	140	25	115
4 kHz	140	27	113
8 kHz	139	27	112
12,5 kHz	135	27	108

Tabelle 3.9: Lineare Arbeitsbereiche A-gewichtet

Frequenz	max in dB(C)	min in dB(C)	Bereich in dB(C)
31,5 Hz	137	62	75
1 kHz	140	30	110
4 kHz	138	30	108
8 kHz	137	30	107
12,5 kHz	133	30	103

Tabelle 3.10: Lineare Arbeitsbereiche C-gewichtet

3.6.1 Pegellinearitätsbereiche

In der folgenden Tabelle 3.11 sind die Messbereiche für den A-bewerteten Expositions-Schallpegel sowie für den C-bewerteten Spitzenschallpegel angegeben.

Fast/Slow/Leq dB(A)	L _{AE} dB(A)	L _{Cpeak} dB(C)
25140	ab 25	37143

Tabelle 3.11: Messbereiche für A-bewertete Schallpegel und C-bewerteten Spitzenschallpegel

f	A Tango	C Tango	A Norm	C Norm	Diff A	Diff C		f	A Tango	C Tango	A Norm	C Norm	Diff A	Diff C
10	-70,2	-14,1	-70,4	-14,3	0,2	0,2]	500	-3,3	0,0	-3,2	0,0	-0,1	0,0
12,5	-63,2	-11,2	-63,4	-11,3	0,2	0,1		630	-1,9	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0
16	-56,5	-8,4	-56,7	-8,5	0,2	0,1]	800	-0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0
20	-50,4	-6,2	-50,5	-6,2	0,1	0,0		1000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	-44,7	-4,4	-44,7	-4,4	0,0	0,0]	1250	0,5	-0,1	0,6	0,0	-0,1	-0,1
31,5	-39,4	-3,0	-39,4	-3,0	0,0	0,0		1600	0,9	-0,1	1,0	-0,1	-0,1	0,0
40	-34,6	-2,0	-34,6	-2,0	0,0	0,0]	2000	1,2	-0,2	1,2	-0,2	0,0	0,0
50	-30,2	-1,3	-30,2	-1,3	0,0	0,0		2500	1,2	-0,4	1,3	-0,3	-0,1	-0,1
63	-26,2	-0,8	-26,2	-0,8	0,0	0,0		3150	1,2	-0,5	1,2	-0,5	0,0	0,0
80	-22,5	-0,5	-22,5	-0,5	0,0	0,0		4000	0,9	-0,9	1,0	-0,8	-0,1	-0,1
100	-19,2	-0,3	-19,1	-0,3	-0,1	0,0	1 [5000	0,5	-1,3	0,5	-1,3	0,0	0,0
125	-16,1	-0,2	-16,1	-0,2	0,0	0,0		6300	-0,2	-2,0	-0,1	-2,0	-0,1	0,0
160	-13,5	-0,1	-13,4	-0,1	-0,1	0,0		8000	-1,1	-3,0	-1,1	-3,0	0,0	0,0
200	-10,9	0,1	-10,9	0,0	0,0	-0,1		10000	-2,5	-4,4	-2,5	-4,4	0,0	0,0
250	-8,7	0,1	-8,6	0,0	-0,1	-0,1		12500	-4,4	-6,3	-4,3	-6,2	-0,1	-0,1
315	-6,6	0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0		16000	-6,7	-8,6	-6,6	-8,5	-0,1	-0,1
400	-4,8	0,0	-4,8	0,0	0,0	0,0]	20000	-9,5	-11,4	-9,3	-11,2	-0,2	-0,2

3.7 Frequenzbewertungen

Tabelle 3.12: A-bewerteter und C-bewerterer Frequenzgang

3.8 Eichfähige Firmware

Tango_Plus ist eichfähig mit der Firmware-Version 2.51. Die Version kann geprüft werden über: Einstellungen > Device > Info.



Abbildung 3.13: Anzeige der eichfähigen Firmwareversion mit Schloss-Symbol

HINWEIS!	Ist die Firmware die eichfähige, wird sie in der Anzeige mit einem Schloss-
	Symbol indiziert. Ein Update durch nachfolgende Versionen ist nicht mög-
	lich!

4 Technische Spezifikation

Eigenschaft	Wert		
Software	Tango-Utilities		
Kanalzahl	1		
Genauigkeit	nach DIN EN 61672-1:2014 Klasse 1		
Darstellung der Messergebnisse	Vollgrafik Farbdisplay (TFT 320 x 240)		
Aktualisierung der Anzeige	alle 500 ms		
Frequenzbewertungen	A, C (gleichzeitig, keine fakultativen Frequenzbewertungen)		
Zeitbewertungen	Fast, Slow, Peak (gleichzeitig), Impuls		
Messwertspeicherung	ja		
Eigenstörpegel	\leq 14 dB(A), \leq 16 dB(C)		
Höchstzulässiger Schalldruckpegel	siehe "Grenzschalldruckpegel" in Tabelle 4.3		
Linearitätsbereich	25140 dB(A) (bei 1 kHz)		
Nomineller Messbereich für L _{Cpeak}	37143 dB(C)		
max. elektr. Messbereich	± 2 V		
max. Eingangsspannung am Eingang der Einspeisevorrichtung	± 2,5 V		
U _{max} am Eingang	± 2,5 V		
Integrationsansprechzeit	sofort		
Zeitbewertung F	Anstiegs- bzw. Abfallzeitkonstante = 0.125 s		
Zeitbewertung S	Anstiegs- bzw. Abfallzeitkonstante = 1 s		
Zeitbewertung Peak	Anstiegszeitkonstante = 20 μ s		
Zeitbewertung Impuls	Anstiegszeitkonstante = 0.035 s, Abfallzeitkonstante = 1.5 s		
Kürzeste Integrationszeit 16 ms			
Längste Integrationszeit	194 Tage (100 h im Akkubetrieb)		
Schnittstellen USB-C, serieller Druckeranschluss, 3,5mm Klinke			
Stabilisierungszeit nach Einschalten	1 min		
Aufwärmzeit / Anfangszeit	1 min		
Kalibrierfrequenz	1 kHz		
max. Drift der internen Zeitmessung	max. 1,73 s in 24 h		
Batterie	2 x LR6/AA, Laufzeit: > 40 h		
Externe Stromversorgung	über USB (siehe Zubehör)		
Abmessungen	266 mm x 76 mm x 38 mm		
Gewicht	320 g (mit eingelegten Batterien)		
Bezugsbedingungen			
Bezugsausrichtung	Handheld: 0 $^{\circ}$, Outdoor: 90 $^{\circ}$		
Bezugsschalldruckpegel	94 dB		
Bezugsfrequenz	1 kHz		
Bezugsmessbereich	25140 dB(A)		
Bezugslufttemperatur	23 °C		
Bezugsluftdruck	101,325 kPa		
relative Bezugsluftfeuchte	50 %		

Tabelle 4.1: Technische Daten Tango_Plus

Gemäß DIN EN 61672-1:2014 wurde Tango_Plus bei folgenden Bedingungen geprüft:

Eigenschaft	Wert
Frequenzbereich (Freifeldfrequenzgang)	20 Hz bis 20 kHz
Pegelbereich	Abschnitt 3.6.1
Einschränkungen des linearen Arbeitsbereiches durch mechanische Schwingungen	Abschnitt 3.4.1
Temperaturbereich	-10 $^\circ$ C bis 50 $^\circ$ C
Statischer Luftdruck	65 kPa bis 108 kPa
Relative Luftfeuchte	25 % bis 80 %
Elektrostatische Entladungen	Abschnitt 3.3.2
Hochfrequente Felder	Abschnitt 3.3.4
Mechanische Schwingungen	Abschnitt 3.4.1
Einspeisung elektrischer Signale mit Ersatzkapazität	K65 (Microtech Gefell)

Tabelle 4.2: Prüfbedingungen für Tango_Plus

4.1 Mikrofon mit Kapsel MK255

Zulässig für die Messung mit Tango_Plus ist nur die originale Mikrofonkapsel MK255 der Firma MICROTECH GEFELL. Konfigurationsspezifische Angaben finden sich in den Abschnitten 3.1 und 3.2. Der akustische Mittelpunkt und der Mikrofonbezugspunkt befinden sich in der Mitte der Mikrofonmembran.

Eigenschaft	Wert
Wandlertyp	Kapazitiver Druckempfänger
Frequenzbereich des Freifeldübertragungsmaßes	3,5 Hz 20 kHz (±2 dB)
Übertragungsfaktor	50 mV/Pa
Grenzschalldruckpegel für 3 % Klirrfaktor bei 1 kHz	146 dB
Eigenrauschen mit Vorverstärker	15 dB A Pa
Polarisationsspannung	backelectret
Kapazität mit Polarisationsspannung bei 1 kHz	17 pF
Arbeitstemperaturbereich	-50 … +100 °C
Temperaturkoeffizient	\leq 0,01 dB/K
Statischer Druckkoeffizient	-0,01 dB/kPa
Durchmesser	
mit Schutzkappe	13,2 + 0,02 mm
ohne Schutzkappe	12,7 + 0,02 mm
Höhe	16,4 mm
Gewicht	7,5 g
Gewinde für Vorverstärker	11,7 mm 60 UNS
Gewinde für Schutzkappe	12,7 mm 60 UNS

Tabelle 4.3: Technische Daten Mikrofonkapsel MK255

f	Freifeldkorr.	Diffusfeldkorr.	f	Freifeldkorr.	Diffusfeldkorr.
in Hz	in dB	in dB	in Hz	in dB	in dB
25	0	0	0.8 k	0	0
31.5	0	0	1 k	0	0
40	0	0	1.25 k	-0.03	0
50	0	0	1.6 k	0.03	0
63	0	0	2 k	0.21	-0.1
80	0	0	2.5 k	0.36	-0.1
100	0	0	3.2 k	0.56	0
125	0	0	4 k	0.88	0.1
160	0	0	5 k	1.36	0.2
200	0	0	6.3 k	2.01	0.4
250	0	0	8 k	2.99	0.7
315	0	0	10 k	4.25	0.9
400	0	0	12.5 k	6.14	1.8
500	0	0	16 k	8.77	3.4
630	0	0	20 k	9.9	3.2

4.1.1 Korrekturen des Diffusfeldübertragungsmaßes und des Freifeldübertragungsmaßes

Tabelle 4.4: Freifeld bzw. Diffusfeldkorrekturen (Herstellerangabe: Meßunsicherheit bei 95% Sicherheit ±0.6 dB)

4.1.2 Steckverbindung des abnehmbaren Mikrofons

Das Mikrofon des Tango_Plus- Schallpegelmessers ist abnehmbar und mit dem Gerät über einen Stecker vom Typ LEMO FGG.1B.307 im Außenkörper FGC.1B.110.CZZ verbunden. Die Pinbelegung ist in Abbildung 4.1 angegeben.



Abbildung 4.1: Steckerbelegung für Mikrofonanschluss

ACHTUNG! Das abnehmbare Mikrofon darf nur mit Tango_Plus verwendet werden! Andernfalls kann es beschädigt werden.

4.2 Optionales Zubehör

Zubehör	Hersteller	Sachnummer
Cal200	PCB, 1 kHz, 94 dB bzw. 114 dB	800934.4
Type 4231	B&K, 1 kHz, 94 dB bzw. 114 dB	800043.2
USB Netzteil	SINUS Messtechnik GmbH	601092.6

Tabelle 4.5: Optionales Zubehör für Tango_Plus

4.3 Technische Angaben zu den Kalibratoren

Eigenschaft	Wert	
Standard	IEC 60942:2003 und	
	IEC 60942:2017 und	
	ANSI S1.40-1984, Klasse 1	
Schalldruckpegel	94 dB, 114 dB \pm 0.2 dB	
unterstützte Mikrofontypen	1/2" mit Adaptern für:	
	1/4", 3/8", 1/8"	
Gewicht	156 g	
Schalldruckstabilität	<0.1 dB	
Umgebungsbedingungen		
statischer Druck	65 kPa bis 108 kPa	
Luftfeuchte	10% bis 90% RH	
Temperatur	-10 $^{\circ}$ C bis + 50 $^{\circ}$ C	

Eigenschaft	Wert	
Standard	IEC 60942:2003 und	
	ANSI S1.40-2006, Klasse 1	
Schalldruckpegel	94 dB, 114 dB \pm 0.2 dB	
unterstützte Mikrofontypen	1" mit Adaptern für:	
	1/2", 1/4", 1/8"	
Gewicht	ca. 150 g	
Schalldruckstabilität	<0.05 dB	
Umgebungsbedingungen		
statischer Druck	65 kPa bis 108 kPa	
Luftfeuchte	10 % bis 90 %RH	
Temperatur	-10 $^\circ$ C bis + 50 $^\circ$ C	

Tabelle 4.7: Technische Daten Type 4231

Tabelle 4.6: Technische Daten Cal200

5 Konformitätserklärung

Wir, die **SINUS Messtechnik GmbH**, Föpplstraße 13, 04347 Leipzig, Bundesrepublik Deutschland, erklären hiermit, daß unser Produkt

Meßsystem Tango_Plus

Sach-Nummer: 907004.2 Seriennummer:

auf das sich diese CE-Erklärung bezieht, folgenden Standards und anderen Dokumenten entspricht:

Technische Hauptparameter	Schallpegelmesser:	IEC 61672 bzw. DIN EN 61672-1:2014 DIN EN 45657:2014
	Terz-Analyse:	DIN EN 61260:2003 Klasse 1
Elektromagnetische Verträglichkeit:	Emission	IEC 61000.6.3 bzw. DIN EN 61000-6-3
		IEC 61672 bzw. DIN EN 61672
	Immunität	IEC 61000.6.2 bzw. DIN EN 61000-6-2
		IEC 61326 bzw. DIN EN 61326
		IEC 61672 bzw. DIN EN 61672
Sicherheit		IEC 61010.1 bzw. DIN EN 61010-1

Das Meßsystem ist für den Einsatz mit Meßmikrofonen nach IEC 1094-1 vorgesehen. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den nachfolgenden verbindlichen internen Dokumenten gefertigt und geprüft:

Fertigungs- und Testdokumente:

- SINUS Qualitätsmanagementhandbuch
- SINUS Fertigungsunterlagen Tango_Plus
- Prüfvorschrift Tango_Plus

Das Produkt erfüllt alle angegebenen Spezifikationen.

Gunther Papsdorf Geschäftsführer

Index

	Kalibrierung
Tango-Utilities- und erweiterte Geräteeinstellungen	Kalibriert Messen
14	Startbutton14
٥	54
Anzeigen desktivieren 13	Narker 14
Arbeitsbereiche 40	Marker 23
	Goringo Schallpogol
В	Kalibriart Maaaan
Bauartzulassung	Magaargabriaga anachan
zugelassene Teile	Messergebnisse ansenen
Betriebsmodi	Messergebnisse ausdrucken24
Aus	0
Pause 12	Outdoor Kit 29
Repeat Interval 12	
Repeat Mode 12	Р
Run 12	Pegellinearitätsbereiche
Start Time 12	
Start Tille	R
Stop	Richtcharakteristik
Bezugsbedingungen 42	Outdoor Kit
D	SLM
Delete 13	
	S
E	Schallpegel
Eichfähige Firmware41	berechnete10
Eigenrauschen	Schallpegelwerte 10, 25
EMV	Setup
Erase	Anzeige
Ersatzimpedanz K6537	Drucker 15
Export	Speicherung 15
Exportverzeichnis14	Softwareinstallation11
·	Spannungsversorgung6
F	Speicherbedarf
Frequenzbewertungen41	Statuszeile14
Frequenzgang	
Elekrische Prüfung	т
Outdoor Kit32	Testinformationen25
SLM	elektrische Prüfung37
	EMV-Prüfung38
Н	
Help15	U
	Umgebungsbedingungen 39
I	
Into	V
V	Vorbereitung
N	14/
Kolibratar 45	Wottorechutz
Nalibiator Martin Ma	Wetterschulz
Kalibrierkontroliprozedur23	iviontage

INDEX